



PORTAL CAMINHOS DO SOM

Um folheto sobre cuidados e preservação de instrumentos de arco organizado para o *Portal Caminhos do Som*.

Cuidados básicos com instrumentos de arco



Cuidados básicos com instrumentos de arco

CUIDADO!

- Evite deixar seu instrumento fora da capa ou case em lugares com circulação intensa de pessoas;
- No caso dos violinos e violas, cuidado ao deixar seu instrumento sobre a cadeira no caso de um ensaio ou momento de espera ao estudar;
- No caso de instrumentos como o violoncelo e o contrabaixo, se necessário deixa-lo no chão, deixe-o de lado;

- Ao manusear violoncelo ou contrabaixo, cuidado ao manusear o espigão. Feche-o sempre que não estiver usando, principalmente num ambiente de grande circulação de pessoas;
- Sempre limpe o breu que cai no tampo depois de tocar com uma flanela seca;
- Evite passar produtos inapropriados na madeira do seu instrumento. Opte sempre por uma flanela seca.

RECOMENDAÇÕES!



O manuseio do arco

- Não bata nas coisas com o arco, ele poderá quebrar, a crina poderá estourar e a madeira riscar;
- Não passe o dedo na crina depois de passar breu, ou você irá tirar a resina que acabou de passar;
- O arco deve ser limpo com uma flanela seca sempre que for notado que há excesso de breu (ou resina);
- Ao guardar, a crina deve ser solta para aliviar a tensão;
- Para violoncelos: o arco deve ser guardado com a ponta para baixo, para o caso de bolsos verticais no case (tipo mochila).
- O breu deve ser passado toda vez que o arco for usado, ou quando houver pouca aderência nas cordas.

O manuseio dos
Instrumentos de arco

CUIDADOS

Muita Atenção!

Tenha cuidado com o seu instrumento!

Observações Importantes!

Outros cuidados com o instrumento

- Armazenar com cuidado: longe da umidade e do calor;
- Não coloca-lo em altura em que o instrumento possa cair;
- Cuidados com movimentos bruscos, pois o instrumento é extremamente delicado;
- Não desregule as cravelhas sem motivo.